



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## **ARDON® AP81001CV**

RESPIRÁTOR FFP2 S VENTILKEM



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON® AP81001CV

RESPIRÁTOR FFP2 S VENTILKEM

**ARTIKL**

**F7022**

**MATERIÁL**

netkaná textilie, melt-blown textilie, bavlna, hypoalergenní,  
předfiltr s aktivním uhlím

**VELIKOST**

UNI

## POPIS

Čtyřvrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem a předfiltrem s aktivním uhlím – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriím, plísním a aerosoly.

Rozměry: 14,5\*12,5 cm

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy: EN 149:2001+A1:2009: Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační polomasky k ochraně proti částicím.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands), číslo certifikátu CE 713208, dne 24. 7. 2024.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>  | 200 ks              |
| <b>POČET KUSŮ V KRABÍČCE</b> | 10 ks               |
| <b>HMOTNOST KARTONU</b>      | 6 kg                |
| <b>ROZMĚR KARTONU</b>        | 0,06 m <sup>3</sup> |

Respirátory třídy FFP2 poskytují střední stupeň ochrany, a to proti zdraví škodlivým prachům, kouřům, aerosolům a fibrogenním látkám. Zachycují minimálně 94 % pevných částic, které se nacházejí ve vzduchu, a to do velikosti 0,6 µm. Dají se použít například při nástřiku vodou ředitelných barev, při práci se sklem a minerálními vlákny, při postřicích pesticidy, při svařování a v neposlední řadě při ochraně proti alergenům. Vrstva aktivního uhlí poskytuje ochranu před zápachem některých plynů a výparů. Tento OOP je určený pro jednorázové použití, **NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ**. Neperte a nečistěte. Před použitím zkontrolujte, zda není OOP poškozený. OOP nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pozorujete náznaky poničení nebo natržení. OOP sami neopravujte. Vyhněte se ohni a silným zdrojům tepla. OOP nemá žádné další součásti nebo díly. Pokud není OOP používán, musí být skladován v suchém a dobře větraném prostoru mimo dosah slunečního záření. Při transportu používejte výhradně originální balení. Chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami. Po použití zničte ekologicky přívětivým způsobem.